

Alter bestimmen

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie an Hand Ihrer Seriennummer das Alter bzw. Baujahr Ihres Plattenspielers herausfinden können. Die im unteren Bereich beschriebene Methode gilt nicht für jeden Plattenspieler. Falls Sie mit den folgenden Informationen das Baujahr Ihres Plattenspielers nicht herausfinden konnten, sollten Sie den Panasonic Technics Support kontaktieren. Die Plattenspieler wurden von 1978 bis 2010 produziert.

Die Seriennummer Ihres Gerätes befindet sich entweder auf der Rückseite oder auf der Unterseite des Gehäuses.

Allgemeine Informationen über Seriennummern:

- Die **erste ZAHL** in der Seriennummer des Plattenspielers gibt die letzte Zahl des Produktionsjahres an, z.B. die 1. Zahl in der Seriennummer ist eine 8 ist, somit ist das Produktionsjahr 1978, 1988, 1998 oder 2008.

--> "NHOJF**2**0765" Produktionsjahr 1982 oder "GE**4**FB001154" Produktionsjahr 2004

Es gibt folgende verschiedene Formate von Seriennummern:

- "altes" Seriennummernformat (70er & 80er Jahrgänge):

ein Indiz auf eine alte Seriennummer ist, wenn **kein** Buchstabe auf eine Zahl folgt. z.B. "NHOJF**2**0765" - dieser Plattenspieler wurde 19**82** produziert. Allerdings findet sich in dieser Nummer keine Aussage darüber, in welchem Monat das Gerät gefertigt wurde.

- "neues" Seriennummernformat (90er & 00er Jahrgänge):

bei diesem Format der Seriennummer befinden sich an 3.Stelle der Nummer eine Zahl, diese gibt das Baujahr des Plattenspielers an. Der darauf folgende Buchstabe entspricht dem Monat der Produktion. z.B. "GE**4**FB001154" - dieser Plattenspieler wurde 20**04** im Monat **Juni**(F = 6. Buchstabe im Alphabet = 6.Monat = Juni) produziert.

weitere Möglichkeiten zur Bestimmung des Produktionsmonats:

- A:** Januar
- B:** Februar
- C:** März
- D:** April
- E:** May
- F:** Juni
- G:** Juli
- H:** August
- I:** September
- J:** Oktober
- K:** November
- L:** Dezember

Falls Sie noch Fragen haben sollten, können Sie uns gerne [kontaktieren](#).